

時代の先駆オリンパスワイド

カラーフィルムの普及に従って広い場面が一様に鮮鋭に写ることが要求されて来ます。映画のシネマスコープやビスタビジョンが、はっきりとこれを証明しています。35ミリカメラによるスナップ……あらゆる対象のリアルな姿の瞬間的キャッチ。この面からも広角レンズが、現代のカメラマンに要求されるのは自然であります。オリンパスワイドはこの時代の要求にマッチしたカメラとして、オリンパスが35ミリカメラの軽快性を極度に見現したものです。初歩の方も、進歩したアマチュアも、プロカメラマンも、必ず一台は携帯しなければならないカメラです。そのオリンパスワイドは……

フルコーテッドDズイコーWを装備しています。

画角63°、50ミリレンズに比較して図の様な広い視野を持ち、然も画面内の高い解像力を持った均等描写はオリンパスならではという所です。

常焦点クリック、絞りクリックが整備されています。

貴方の狙った対象は、いつでもその瞬間にキャッチされます。それはレンズの性能と共に、新しい……



地盤画製（被写界範囲）

ブライトフレームファインダー……があるからです。覗き易い、パララックスの明視されているこのファインダーで、∞から60cmまでの間のものは、35ミリレンズの深い深度のおかげで、正確にキャッチされる訳です。

然もオリンパスワイドは、

セルフタイマー付フルシンクロのコバルトMXを、セルフコッキング式で装備しています。

捲上と同時にシャッターはチャージされ、二重露出完全防止、捲止めになっていますから、この面でも被写体を逃すことはありません。

その他の性能機構

フォーカシング：シングルヘリコイド、レンズ全体繰出し、距離目盛はメートル目盛、5メートル常焦点。2メートル近接撮影常焦点。

絞り：絞り目盛は、3.5、4、5.6、8、11、16でクリックストップ。

フィルム捲戻し：捲戻しノブ2段引出し、フィルムインディケーター付

フィルム圧着板：特殊加工ガラス製（オリンパス特許）

ケーブルリリース：ねじ込み式

三脚孔：小ねじ

吊り環：帯革は別途発売

フィルム：24×36（標準ライカ判）、パトローネ又はオリンパス35専用マガジンP型（別途発売）入フィルム使用、35ミリフィルム20～36枚撮り。

フィルター：30.5mmねじ込み又は32mmかぶせ型

フード：32mmかぶせ型専用フード

カメラ寸法：116×71×48mm

カメラ重量：548gr

定価 16,900円

東京・代々木局

OLYMPUS
TOKYO

オリンパス光学工業株式会社