

セミオートマツト

オートストップ

セミオートシステム

フィルムの装填はスタートマークをボデーの三角印に合せ裏蓋を閉じ、更に捲くと自動的に停止し表示窓に1が出ます。

捲上ノツプ

ノツプの表面板を回転するとEMPTY, INF, RED, PAN, COLORの表示が出て、使用フィルムの種別メモとなります。

捲止解除釦

一枚目を撮影し、次のフィルムを送るには、捲止解除釦を下方に押し上げてノツプを回転すると次のフィルムが捲かれて、枚数表示窓に2が現れ、自動的にストップします。

シャッターと絞

シャッターカバーに向って右が速度 (B・1~ $\frac{1}{500}$)、左が絞目盛 (3.5-22) です。セットされている目盛が一と目で判り甚だ便利です。

枚数表示窓の自動装置

12枚の撮影を終り、リーダーペーパーを完全に捲取って裏蓋を開けると、表示窓の数字は自動的に0に戻ります。

ピントフード

自動立上り式、片手操作のできるファインダーフードは、大型ルーベを備え、前板を倒せば透視ファインダーとなります。

繰出ノツプ

ピントの調整は快適な繰出ノツプで行い、至近撮影距離は2.7 ft。ノツプの回転板にASAフィルム感度表、外に深度表があります。

フィルム面安定装置

フィルム面の弛緩を除き、レンズ面と常に平行平面を保たしめるオリンパス特許の新装置で、これにより一般カメラに起る部分的ピンボケが解消されました。

フィルターマウント

レンズマウンドに被せ用は枠付フィルター28ミリ、レンズ鏡胴ネジ込み用は34ミリを使用します。レンズフードの口径は36ミリです。

フラッシュガン座金

オリンパス専用ガンその他のポケットフラッシュガンを簡単に取付られ、シンクローターミナルはドイツ式プラグです。



レンズ...Dズイコー 1:3.5 f=75mm

シャッター...セイコーシャラピッド

B, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{25}$, $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{250}$, $\frac{1}{500}$ 秒

シンクロビルトイン ¥ 23,000(ケース付)