

若い女性に……
初めての方に……
カラー撮影に……

オリンパス ペンEE



とに角、ボタンを押せばいいんです——！シャッタースピードとか絞りとか、ピントなんてまるで昔がたり、そんなわずらわしきはみんなさようなら！

“フィルムを入れます”、“捲き上げます”、“押します”ハイOK。しかも写った写真はどれもスカッと描いた美しさ。

これが若さとセンスにあふれたペンカメラのニューフェイス“オリンパスペンEE”です。

若い女性にも、初心者にも、ピタリの実用性とおしゃれをかねそなえていますし、露出の難しいカラー撮影にも素晴らしい偉力です。

しなやかな皮のソフトケースやハンドストラップ。さりげなくあなたの手にさげてみてください。

◎いちいち、ピントを合わせる必要がありません。
ピントは固定されていますし、何時でも1.5メートルから無限遠までシャープに写ります。

◎シャッタースピードを調節することもありません。
カラーにも、白黒フィルムにも一番実用性の高いシャッタースピード“1/60秒”を採用しました。

◎絞りはEEが勝手にきめてくれます。
人間の瞳のように、明るさに応じて大きくなったり小さくなったり、ひとりで働いてくれます。

◎レンズは、オリンパス自慢の
DズイコーF 3.5 f=28ミリ

◎フィルムはどこでも買える35ミリフィルムをそのまま使えます。
しかもそれが今までの2倍に使えるので、カラーには、とても経済的です。

◎ポートレート用レンズもあります。
1.5メートル以内の撮影の時には、別にポートレート用レンズをお求め下さい。
75センチから1.4メートルまで、ピシヤリと写ります。

◎フラッシュ撮影も手軽です。
あなたの手で必要な絞りをきめることができるようにもなっていますから、フラッシュ撮影も楽々です。

◎オリンパスペンEEをお求めになる時は、次のものもぜひお伴に揃えて下さい。

ペンEE ¥9,000

ソフトケース ¥800 (かたいケース ¥1,000)

ND4×フィルター (45ミリ) ¥750

Y2フィルター (45ミリ) ¥700

” (22.5ミリ) ¥300

- レンズ Dズイコー F3.5 f=28ミリ
- シャッター 1/60秒 X接点
- ファインダー プライム フレーム ファインダー
- フィルム捲上 リャーワインディング システム
セルフコッキング 自動捲上
二重露出防止
- 焦点調節 固定焦点 1.5m～∞
- 露出調節 露出計による自動露出 (エレクトリックアイ)
- 自動調節されるLVの範囲 ASA100に対して、LV9.5-LV15
- 大きさ 108 (横) × 66 (高さ) × 42 (厚さ) mm
- 重量 350gr

ペンサイズは
35ミリ判の

1/2

オリンパス光学工業株式会社
本社 東京都渋谷区神宮寺2の43
営業所 東京都中央区銀座東1の2

オリンパスカメラのご用命は、このお店にどうぞ——