

新機構のトップ「電子シャッター」を備えた、35ミリのニューモデル。最高の明るさ・定評ある解像力のGズイコーF1.7が、豪華なスタイリングデザインを一層引き立てています。正確な運動距離計・セルフタイマー・コード不要のフラッシュマチックシステムなど、便利で扱い易い機構がいっぱい。簡単・確実なフィルム装

オリンパス
35LE

※填装置や、合理的なシャッターボタンも35LEの特色です。カメラ店で、お手にとってお試し下さい。



現金正価 **¥21,000**

定価 ¥22,200/ケース ¥1,800

1 明るいレンズ………大口径GズイコーF1.7ノ



オリンパス35LEのために設計された7枚構成の明るいせいりたくなレンズ、GズイコーF1.7(42mm)すみすみまでシャープな解像力が自慢です。白黒・カラーを選びません。ズイコーレンズならではの持ち味がたっぷり楽しめます。

2 電子シャッター………正確無比ですノ



オリンパス35LEには、絞りやシャッタースピードの表示がありません。セイコーシャのプログラム式電子シャッターが、絞りやシャッタースピードの組合せを記憶して、撮影の条件に応じた最適な組合せを自動的に選ぶからです。しかも、このプログラムEEには、高感度G&Sが使われていますので、従来のEEの限界を越えてガンと広範囲に働きます。

3 フィルム装填………スピーディですノ



フィルムの入れ方に失敗と難しさをなくしました。フィルムのパーフォレーション(穴)を巻取りスプールの小さな爪にかかると、面倒がありません。フィルムは巻上げにつれて軽やかに、そして確実に巻上げられます。

4 ビント調節………すばやく、ピタリと決まりますノ



正確で見易い二重像合致式の運動距離計が偉力を発揮。ヘリコイドレバーのわずかな回転(50°)で、正確なピントがすばやく合わせられます。ファインダーは、スッキリと明るいブライト・フレーム・ファインダー。近接撮影の際のパララックス(視差)も自動的に修正されます。

5 フィルム巻上………軽く、スムーズですノ



巻上レバーの引出角30°。親指をかいたままの連続撮影が楽しめ、速写性がフルに発揮されます。リリースボタンは、柔らかなタッチのエレクトリック・ソフトリリース。カメラブレの心配は全くありません。