



ポケットに入る

万能カメラ

として これ以上キリッとした扱い易いカメラはありません。新しいカメラのタイプとして あなたのお仕事に 楽しい旅行に 気軽るにお使い下さい。



主な性能

レンズ	Dズイコー-F3.5	f=28mm
シャッター	コバル#000	
	B, 1/6, 1/8, 1/10, 1/125秒	X接点
絞り	3.5, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22	
ファインダー	光軸ファインダー	0.5 ×
焦点調節	回転ヘリコイド	
	距離目盛0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.2, 2, 3, 5, 10 ∞ (m)	2m近接, 5m一般常焦点, クリックストップ
フィルム捲上	リヤールワインディング式	
	セルフコッキング, 自動捲上, 二重露出防止, 残数式フィルムカウンター	
フィルム捲戻し	クランク式	
裏蓋開閉	取外し式	
三脚孔	JIS ㄨ小ねじ	
大きさ	高68mm × 巾108mm × 厚さ40mm	
重量	350 gr	

● ペンは350グラム

さしづめカメラのトランジスター ポケットの中にもハンドバッグにもスッポリ入り重さを感じさせません

● 第一級レンズ Dズイコー

超小型カメラ用レンズには、精度の良さと高解像力が要求されます。

ペンは新設計の4枚構成Dズイコー-F3.5 f=28ミリを備えていますから大倍率の引伸しも楽々です。

シャッターはコバル B, 1/6, 1/8, 1/10, 1/125秒

ファインダーは黄金の光軸ファインダー

● フィルムは35ミリがそのまゝ……

フィルムは どこでも手に入る35ミリフィルムがそのまゝ、使え、更にそのフィルムが2倍に使える経済性をもっています。

画面サイズは24×18でライカ版の1/2、カラーなどにはもってこいです。

フィルム捲上は、新しい“リヤールワインディングシステム”

フィルム捲戻しは クランク式

ピント調節は回転ヘリコイド 60cm~∞まで

● スマートなパーフェクト デザイン

色は明るいパールグレイ・ブラック・ジョンブリアンの3色、訪問着は皮のハードウエアですが、普通着はぐっどくだけで、細身の皮編みハンドストラップ付のソフトウエア

定価 カメラ ¥6,000

ハードケース ¥1,000

ソフトケース ¥ 500

オリンパス光学工業株式会社

営業所 東京都中央区銀座東1の2

Tel (535) 2461 - 6